

## Montageanleitung - 2380LED



Bitte halten Sie sich streng an die Anleitung. Verändern Sie das Gerät nicht. Nur für den Innenbereich

### **WARNUNG!**

Betriebsspannung 220 - 230 VAC ~50 Hz

Geeignet zur Montage an massiven oder Holzwänden.

Verwenden Sie die Leuchte nicht bei hoher Temperatur oder bei hoher Luftfeuchtigkeit, um Schäden zu vermeiden.

Die Leuchte ist nicht zum Dimmen geeignet.

Bitte fragen Sie einen qualifizierten Elektriker zur Inspektion oder Montage der Leuchte, um jede Gefahr zu vermeiden.

Fragen Sie auch einen qualifizierten Elektriker falls das Gerät beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

Starren Sie nicht in die Lichtquelle für längere Zeit.

Öffnen Sie das Produkt nicht. Die Leuchteinheit kann nicht gewechselt werden.



Schalten Sie den Strom vor der Installation ab!

